

## Accu vervangen

De accu levert stroom aan alle elektrische apparaten in de auto. Zonder accu kun je de auto niet starten en werkt de verlichting niet. Als de accu versleten is moet je deze daarom direct vervangen.

In deze werkkaart leer je om een accu te vervangen.

### Benodigdheden

- steek/ringsleutel 10 of 13

### Aandachtspunten

- Houd je aan de volgorde voor het los- en vastmaken van de accuklemmen. Zo kun je geen kortsluiting veroorzaken.
- Smeer de accupolen eventueel in met zuurvrije vaseline om corrosie te voorkomen.

### Wat je gaat doen

1. Haal de accuklem van de minpool (**foto 1**).
2. Haal de accuklem van de pluspool.
3. Haal de accu los. Verwijder hiervoor de beugel of klem (**foto 2**).
4. Haal de accu uit de auto. Houdt de accu recht. Er kan anders accuzuur uitlekken.
5. Plaats de nieuwe accu in de auto.
6. Zet de accu vast.
7. Plaats de accuklem op de pluspool.
8. Plaats de accuklem op de minpool.

