

Autolamp vervangen

In deze werkaart leer je om een autolamp in het lampenhuis van een auto te vervangen.

Benodigdheden

- autolamp

Aandachtspunten

- Raak het glas van de autolamp niet met je handen aan. Het vet van je handen brandt in het glas (**foto 1**).
- Kijk voor specifieke kenmerken over het vervangen van de lamp in de handleiding van de auto.



Wat je gaat doen

1. Verwijder de beschermkap (**foto 2**).
2. Verwijder de klemveer.
3. Maak de stekker los.
4. Haal de kapotte autolamp uit het lampenhuis.
5. Zet de nieuwe autolamp in de uitsparingen van het lampenhuis.
6. Zet de klemveer vast.
7. Controleer of de autolamp werkt.
8. Als de lamp werkt, zet dan de beschermkap terug.

