

Hout waxen

Een manier om houten meubels af te werken is met wax. Het hout wordt goed beschermd en het onderhoud is eenvoudig.

In deze werkkaart leer je hoe je hout moet waxen.

Benodigheden

- wax (**foto 1**)
- roerhout
- bescherming voor de ondergrond zoals karton of plastic
- brede kwast (**foto 1**)
- grove doek (**foto 1**)

Aandachtspunten

- Het hout moet na het waxen 24 uur drogen.

Wat je gaat doen

1. Bescherm de ondergrond.
2. Roer de wax met het roerhout.
3. Breng de wax met een kwast aan en verdeel dit goed over het hout (**foto 2**).
4. Laat de wax minimaal 10 minuten indrogen.
5. Wrijf de wax uit met de doek (**foto 3**).

