

Lagenmaat bepalen

In deze werkaart leer je om de lagenmaat te berekenen. Je hebt deze maat nodig om de voegdikte te bepalen.

Benodigheden

- duimstok
- blokhaak
- potlood
- houten lat

Wat je gaat doen

1. Leg 10 stenen naast elkaar (**foto 1**).
2. Meet de gezamenlijke lengte (**foto 2**).
3. Deel dit getal door 10.
4. Tel bij dit getal de voegbreedte (10 a 12 mm) op.
Dit is de lagenmaat.
5. Breng de lagenmaat over op een rechte lat (**foto 3**).
6. Neem de lagen over op de profielen (**foto 4**).
7. Span een draad tussen de profielen (**foto 5**).
8. Metsel de laag.

