

Muur schilderen - Afwerken

Na het voorbereiden, grondlaag aanbrengen en kitten, moet een muur afgewerkt worden. Dit betekent dat de laatste verflaag aangebracht wordt.

In deze werkkaart leer je hoe dit moet.

Benodigheden

- muurverf
- verfbak met rooster
- kwast
- roller
- roerstaafje

Aandachtspunten

- Breng de afwerklaag op dezelfde manier aan als de grondlaag. Bekijk hiervoor de werkkaart '*Muur schilderen 2 – Grondlaag*'.
- Breng een tweede verflaag aan als de eerste laag niet dekkend is.

Wat je gaat doen

1. Roer de verf met het roerstaafje.
2. Giet de verf in de verfbak (**foto 1**).
3. Schilder rondom de wandcontactdozen en de lichtschakelaars met de kwast.
4. Schilder de randen van de muur met de kwast (**foto 2**).
5. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken.
6. Schilder het eerste vlak met de roller.
 - a. Breng verticaal verf aan (**foto 3**).
 - b. Breng horizontaal verf aan (**foto 4**).
 - c. Breng weer verticaal verf aan.
7. Schilder de volgende vlakken net zoals het eerste vlak en laat de vlakken overlappen.
8. Verwijder de schilderstape direct na het schilderen (**foto 5**).

