

Muur schilderen - Voorbereiden

In deze werkaart leer je om voorbereidingen te treffen voor het schilderen van een muur.

Benodigheden

- afdekfolie
- schilderstape
- schroevendraaier

Aandachtspunten

- Let op: bij stap 3 kan elektra bloot komen te liggen.

Wat je gaat doen

1. Leg afdekfolie op de vloer (**foto 1**).
2. Plak afdekfolie langs de randen vast (**foto 2**).
3. Schroef de opdekplaatjes van de wandcontactdozen en lichtschakelaars (**foto 3**).
4. Tape de randen van vensterbanken (**foto 4**), kozijnen, plinten (**foto 5**) en het plafond af. Op plaatsen waar er straks gekit moet worden houd je 3 millimeter afstand (**foto 4**).

