

Profielen stellen

Een profiel wordt gebruikt om het metselwerk loodrecht en horizontaal uit te voeren.

In deze werkkaart leer je profielen stellen.

Benodigheden

- waterpas
- hamer
- spijkers
- houten latten

Aandachtspunten

- Profielen kunnen vrijstaand of tegen een muur gesteld worden.
- Profielen moet met minstens twee latten gesteld worden.

Wat je gaat doen

Profiel tegen een muur stellen

1. Teken met een waterpas de plaats van de lat af (**foto 1**).
2. Bevestig de horizontale latjes aan de boven en onderkant (**foto 2**). Houd deze latjes vrij van de waterpaslijn.
3. Zet de verticale lat op de horizontale latten en bevestig deze precies op de waterpaslijn.

Vrijstaand profiel stellen

1. Bepaal de plaats van het profiel en teken deze af.
2. Bevestig aan de onderkant van het profiel een houten plankje.
3. Plaats het profiel op de gewenste plaats (**foto 3**).
4. Zet het profiel vast op de ondergrond.
5. Plaats de eerste schoorlat.
 - a. Bevestig deze eerst op het profiel.
 - b. Controleer of het profiel waterpas staat (**foto 4**).
 - c. Bevestig de schoorlat aan het piketpaaltje (**foto 5**).
6. Plaats de andere schoorlat(en) net zoals de eerste.

